



瑞晟國際實業有限公司
瑞晟數位科技 居家自動化系統規劃整合
高智能無線智慧宅

智慧型觸控主機

TC-12

操作說明



注 意

- ⊗初次使用時，電池請充電至少 12 小時以上。
(本機為鋰電池，若未充飽電，將影響日後使用壽命)
- ⊗主機印刷表面有貼附靜電保護膜保護表面，可撕掉。 ⊗
- 平日未使用時，儘量充電可維持在最佳電力狀態。 ⊗請
- 勿摔落地面，或用力擠壓面板，以免故障。 ⊗本說明為
- 簡易快速版；如需詳細操作說明，請詳閱
- RC-09/RP-10 操作說明書。



簡 易 操 作 說 明

功 能	操 作 方 法
遙控 AV 設備	1. 選按設備鍵，如  、  、  任一鍵 2. 按功能鍵（紅色燈光符號）如  、  任一鍵
遙控電燈	1. 先選按區域鍵  或  （一般都在  ） 2. 選按地址鍵  ~  任一個按鍵。 3. 按  開燈或按  關燈
群組控制	1. 按住  鍵不放 2. 再按  ~  任一鍵後放開即發射訊號
蜂鳴聲 開／關	1. 按  鍵，再按  打開蜂鳴器；按  關閉蜂鳴器
更改 ID	1. 按  鍵 2. 按住  鍵不放，再按  後放開 3. 數字區藍色 LED 亮起，請按下四個數字鍵。

充 電 說 明

狀 態	電 池 狀	紅色 LED 指示燈 
A	電力不足（需要充電）	亮
B	正在充電	暗
C	充電完成	暗
D	電力充足	暗

注意：第 2 次以後的充電建議時間為 6 小時。

簡 易 故 障 排 除 法

項次	異常現象	DIY 排除方法
1	遙控無動作	右下角紅燈亮起，表示該充電了。
2	遙控不連續	別按太快！一下一下按，間隔要大於一秒以上。
3	蜂鳴器嗶嗶叫	按 TV 鍵，再按 OFF 可以關閉。
4	充電時，仍一直亮	表示充電用變壓器或鋰電池故障，需更換。

群 組 功 能 名 稱 (請自行填入)

群組	名 稱	群組	名 稱
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	